
12AT7
12SL7
(6SL7)
6V6
6V6
6X5
6X5
12AT7
Micro
Presa Fono
Tono
Rete c.a.
Batteria
Bianco 0
Arancio
270 V
Marrone
0
Bleu 160 V
Verde 140 V
Giallo 125 V
Rosso 110 V
Bianco Giallo
Bianco rosso
Rosso nero
Rosso 312 nero
(Z 310)
7 Rosso
5 Giallo
3 Verde
1 Bleu
8 B.Rosso
6 B.Giallo
4 B.Verde
2 B. Bleu
N 5708
N 3902
N 1463/12
(1463/8)
N. 1045
N. Cat.17057/2
N. 3915
N. 3952
N1282
Z 305R
1038/1
1038/5
(1038/10)
5018
(5017)
AMPLIFICATORE
G.219/12-P.A.
(G.219/6-P.A)